

Technische Änderungen vorbehalten
Stand 14.08.08

Bewegungsmelder / Helligkeitsfühler

Gerätebezeichnung	Applikation	Kurzbeschreibung
WRF04I LDF, LI65, LI0	irsens04 li01	Sensorik + Occupancy Controller Sensorik + Grenzwertschalter
LON-Interface 6132, 6122, 6131	LON-Interface_5	Bewegungsmelder

EasySens, Funk-Empfangsmodul

Gerätebezeichnung	Applikation	Kurzbeschreibung
SRC04_SRC65-FTT	srcn_9_1_02	9 Sender für Sensorik, Jalousie, Dimmen... SRW01../SR65../SR04../SR04..rH und PTM100/200-Tastermodule
SRC04_SRC65-FTT	srcn_12_5_01	12 Objekte mit jeweils 5 ODER verknüpften Fensterkontakten SRW01

Ein-/Ausgabe-Module für Hutschienenmontage

Gerätebezeichnung	Applikation	Kurzbeschreibung
IO44 HS	io44hs01	Standard I/O
IO62 HS	io62hs01	Standard I/O
IO66 HS	io66hs01	Standard I/O
IO80 HS	io80hs02	Standard I/O
IO16-0 HS	io160hs1	Standard I/O

Ein- Ausgabemodule für Unterputzdose

Gerätebezeichnung	Applikation	Kurzbeschreibung
DI6 UP	di6up01	Standard I/O, Toggle, Dim, Jal. SNVT_switch
DI6 UP	di6up02	Standard I/O, Toggle, Jalousie SNVT_setting
DI6 UP	di6up03	Standard I/O, Toggle, Jalousie SNVT_setting
DI2R2 UP	di2r2up1	Standard I/O, Toggle

Ein-/Ausgabe-Module für Zwischendeckenmontage

Gerätebezeichnung	Applikation	Kurzbeschreibung
DI4RO2	di4ro202	Standard I/O
DI6RO2	di6ro202	Standard I/O
DI6	di603	Standard I/O
IO44	io4402	Standard I/O
IO62	io6202	Standard I/O
IO80	io8002	Standard I/O
AIPT	aip03	Sensorik

Feuchte- / Kombifühler

Gerätebezeichnung	Applikation	Kurzbeschreibung
FKx, FA54	rhsens01	Sensorik + Grenzwertschalter
FTKx, FTA54	fta_ftk_01	Sensorik + Grenzwertschalter
FTW04x	ftw04_01	Sensorik + Raumbediengerät

Luftqualitätsfühler

Gerätebezeichnung	Applikation	Kurzbeschreibung
LW04, LK	lk_lw_01	Sensorik + Grenzwertschalter

Multisensoren

Gerätebezeichnung	Applikation	Kurzbeschreibung
MDS LON1	mdsl105	Sensorik, Constant Light Controller
MDS LON2	mdsl206	Sensorik, Constant Light Controller und PID Heizen/Kühlen

Raumbediengeräte Aufputz

Gerätebezeichnung	Applikation	Kurzbeschreibung
WRF04 LON, WRF04xx LON	wrf04_02	Sensorik, Raumbediengerät

Raumbediengeräte Unterputz

Gerätebezeichnung	Applikation	Kurzbeschreibung
LON-Interface		
6115, 6116, 6117, 6125, 6126, 6127, 6321 6135, 6129, 6322, 6324	LON-Interface_1	Beleuchtung, Jalousie, Szene
	LON-Interface_2	Beleuchtung, Jalousie, Szene, IR-Fernbedienung
6124	LON-Interface_3	Zweipunkt, PI Heizen/Kühlen, Klimasteuerung
6128	LON-Interface_3	Beleuchtung, Jalousie, Szene, Zweipunkt, PI Heizen/Kühlen, Klimasteuerung
6326, 6327	LON-Interface_4	Beleuchtung, Jalousie, Szene, Zweipunkt, PI Heizen/Kühlen, Klimasteuerung
WRF06 LCD		
WRF06 LCD Typ AO2V	06lcd_scc_2di_2o_01	PI Heizen/ Kühlen / FanCoilController
WRF06 LCD Typ DO2R	06lcd_scc_2di_2o_01	PI Heizen/ Kühlen / FanCoilController
WRF06 LCD Typ DO2T	06lcd_scc_2di_2o_01	PI Heizen/ Kühlen / FanCoilController
WRF06 LCD Typ OVR	06lcd_scc_2di_2o_01	PI Heizen/ Kühlen / FanCoilController
WRF06 LCD Typ OVT	06lcd_scc_2di_2o_01	PI Heizen/ Kühlen / FanCoilController
WRF06 LCD Typ DI4	06lcd_scc_4di_01	PI Heizen/ Kühlen / FanCoilController
WRF06/WRF07		
WRF06.../WRF07... DOR LON	07scc_dor01	PI-Heizen/Kühlen (Space Comfort Controller)
WRF06.../WRF07...	07scc02 PI-Heizen/Kühlen	(Space Comfort Controller)
WRF06.../WRF07... Typ DI4	07pt2d4di01	Sensorik, Raumbediengerät
WRF06.../WRF07... Typ DI4	07pt2d4di02	Sensorik, Raumbediengerät, Taster Toggle
WRF06 INC		
WRF06 INC Licht	wrf06_inc_switch_01	Licht dimmen
WRF06 INC 5D Lüftung	wrf06_inc_fanspeed_01	Lüftungsteller
WRF06 INC 7D Temperatur	wrf06_inc_temp_01	Sensorik
WRF08		
WRF08	wrf08_05	Beleuchtung, Jalousie, Klimasteuerung

Temperaturfühler

Gerätebezeichnung	Applikation	Kurzbeschreibung
TF25, RPF40, RPF100, VFG54, AGS54, AKF10, SFK02	tsens04	Sensorik + Grenzwertschalter
WRF06	07pt2d4di01	Sensorik, Raumbediengerät